


HP Media Center PC
Quick Setup
Installation Rapide




1 Keyboard and Mouse

Refer to the setup instructions located in your mouse/receiver box.

Clavier et souris

Consultez la notice d'installation dans la boîte de votre souris/récepteur.




2 Monitor

Refer to setup instructions that came with your monitor.


Moniteur

Consultez la notice d'installation livrée avec votre moniteur.



3 Remote Control

Télécommande




Install AA batteries in remote control.
Installez les piles AA dans la télécommande.

4 Speaker System

(Select models only)

Système de haut-parleurs

(Disponible sur certains modèles uniquement)




5 TV In

Connect TV signal to computer.

Entrée TV (In)


Connectez le signal TV à l'ordinateur.



OR
OU

If you use a cable or satellite set-top box, pass the signal through the box.

Si vous utilisez un boîtier décodeur de réception câble ou satellite, faites passer le signal à travers le boîtier décodeur.



Second TV cable not included
Le deuxième câble TV n'est pas fourni


6 TV Out

(TV connections are optional)

TV signal from computer to TV

Sortie TV (Out)

Signal TV de l'ordinateur vers le téléviseur




See the user documentation for TV display setup.
Consultez la documentation de l'utilisateur pour la configuration de l'affichage TV.

7 Remote Sensor

Connect remote control receiver to computer.

Télécapteur

Connectez le récepteur de la télécommande à l'ordinateur.



OR
OU

If you use a cable or satellite set-top box, pass the signal through the remote sensor.

Si vous utilisez un boîtier décodeur de réception câble ou satellite, faites passer le signal à travers le télécapteur.

